



HEAVY CUT FAST CUT FINISH

▶ **SUPER FINISH**



- ▶ **Livello di abrasione:** 4/10
- ▶ **Livello di brillantezza:** 10/10
- ▶ **Colore:** verde
- ▶ **Odore:** leggero e piacevole
- ▶ **Stato fisico:** cremoso
- ▶ **Stoccaggio:** 5-30°C

CODICI

Codice	Capacità	Pz/Box
(EU) 600714	250 g	24
(EU) 600710	1 kg	12
(US) 600696	8 oz	24
(US) 600692	32 oz	12

INFORMAZIONI GENERALI

Polish di finitura extra fine, a base acqua, utilizzato per ottenere un livello di brillantezza estremo e dare protezione. Rimuove ologrammi, segni di lucidatura e graffi leggeri.

PAICAR 04 è stato sviluppato come ultimo passaggio quando l'obiettivo è raggiungere alti standard di brillantezza, ottenendo al contempo la protezione di una cera. Contiene infatti un blend di agenti lucidanti e ceranti, oltre che siliconi non volatili, che potenziano la lucentezza e proteggono la superficie dagli agenti atmosferici.

PAICAR 04 è stato sviluppato per ottenere la performance migliore in combinazione con il tampone morbido verde DA-04 e una lucidatrice rotorbital.

UTILIZZO

Applicare una piccola quantità di PAICAR 04 direttamente sul tampone morbido verde DA-04 e utilizzare il tampone per stendere il prodotto sulla superficie. Selezionare una lucidatrice rotorbital e iniziare a bassi giri, quindi aumentarli gradualmente, lucidando con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra e dall'alto in basso. Ripulire la superficie con un panno in microfibra Silky Tech, in modo da rimuovere ogni eventuale residuo.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Pulire bene la superficie prima di lucidare
- ▶ Agitare bene prima dell'uso
- ▶ Applicare solo una piccola quantità di prodotto
- ▶ Lucidare con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra, dall'alto in basso
- ▶ Utilizzare una lucidatrice rotorbital per una finitura più pulita e brillante
- ▶ Utilizzare il tampone morbido verde DA-04
- ▶ Durante la lucidatura, applicare una pressione minima e lasciare che il prodotto lavori da sé
- ▶ Mantenere il tampone pulito per velocizzare il processo di lucidatura e ottimizzare la durata del tampone
- ▶ Per ripulire, utilizzare un panno in microfibra Silky Tech pulito, senza applicare eccessiva pressione