



HEAVY CUT

FAST CUT

▶ FINISH

SUPER FINISH



- ▶ **Livello di abrasione:** 5/10
- ▶ **Livello di brillantezza:** 9/10
- ▶ **Colore:** azzurro
- ▶ **Odore:** leggero e piacevole
- ▶ **Stato fisico:** cremoso
- ▶ **Stoccaggio:** 5-30°C

CODICI

Codice	Capacità	Pz/Box
(EU) 600713	250 g	24
(EU) 600709	1 kg	12
(US) 600695	8 oz	24
(US) 600691	32 oz	12

INFORMAZIONI GENERALI

Polish di finitura, a base acqua e privo di siliconi, utilizzato per rimuovere permanentemente ologrammi, opacità leggere, micro-graffi e segni di lucidatura, come pure segni di carteggiatura P4000 o più fini, lasciando una superficie estremamente brillante.

La formula specifica di PAICAR 03 contiene un blend di particelle nano-abrasive e agenti lucidanti ad alte performance, oltre a speciali lubrificanti che rendono il processo di lucidatura più facile e scorrevole. Lo scopo primario del polish PAICAR 03 è essere utilizzato su superfici scure per potenziare il livello di brillantezza e rimuovere ogni possibile segno residuo derivante dalle lavorazioni precedenti, fatte con PAICAR 01 o PAICAR 02.

PAICAR 03 è stato sviluppato per ottenere la performance migliore in combinazione con il tampone medio-morbido blu DA-03 e una lucidatrice rotorbitale.

UTILIZZO

Applicare una piccola quantità di PAICAR 03 direttamente sul tampone medio-morbido blu DA-03 e utilizzare il tampone per stendere il prodotto sulla superficie. Selezionare una lucidatrice rotorbitale e iniziare a bassi giri, quindi aumentarli gradualmente, lucidando con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra e dall'alto in basso. Ripulire la superficie con un panno in microfibra Silky Tech, in modo da rimuovere ogni eventuale residuo.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Pulire bene la superficie prima di lucidare
- ▶ Agitare bene prima dell'uso
- ▶ Applicare solo una piccola quantità di prodotto
- ▶ Lucidare con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra, dall'alto in basso
- ▶ Utilizzare una lucidatrice rotorbitale per una finitura più pulita e brillante
- ▶ Utilizzare il tampone medio-morbido blu DA-03
- ▶ Mantenere il tampone pulito per velocizzare il processo di lucidatura e ottimizzare la durata del tampone
- ▶ Durante la lucidatura, applicare una pressione minima e lasciare che il prodotto lavori da sé
- ▶ Per ripulire, utilizzare un panno in microfibra Silky Tech pulito, senza applicare eccessiva pressione